Prowadnice do przewodów

ø	Ilość miejsc w prowadnicy	Numer katalogowy
D 04	**10**	PRP/D04/10
D 06	**10**	PRP/D06/10
D 08	**10**	PRP/D08/10
D 10	**06**	PRP/D10/06
D 10	**10**	PRP/D10/10
D 12	**04**	PRP/D12/04
D 12	**06**	PRP/D12/06